1. Haal het apparaat uit de doos en verwijder **voorzichtig** de verpakking: de speciale acryl afwerking is namelijk erg gevoelig voor krassen! Kontroleer het uiterlijk van de versterker: bij beschadiging neemt u onmiddellijk kontakt op met uw leverancier.
   Bewaar altijd de complete verpakking: dit in verband met eventuele schadeclaims en om het apparaat in de toekomst veilig te kunnen vervoeren.
2. Zet de versterker op een plaats met voldoende luchttoevoer rondom, maar plaats hem **nooit:**
   - bovenop een eindversterker of ander warmteproducerend apparaat,
   - direkt op of onder een CD-speler of ander digitaal apparaat,
   - in het direkte volle zonlicht.

   De versterker weegt ruim 12 kg: zet hem daarom op een stevige ondergrond.
3. Sluit de luidsprekeruitgangen aan op de luidsprekers. Gebruik de beste kabels die te krijgen zijn (zoals Siltech).
4. Sluit de andere apparaten van uw systeem aan. De volgende ingangen zijn aanwezig:

BALANCED LINE 2	LINE 2 (tulp)	LINE 1
TUNER	CD	TAPE IN

   LINE 2 kan dus gebalanceerd (XLR) of ongebalanceerd (tulp) worden aangesloten. Kies met de CINCH/BALANCED schakelaar de gebruikte ingang.
5. Verbind de TAPE OUT met de ingang van de recorder.
6. Verbind de optische CONTROL OUT jack met de CONTROL IN jack van een ander Sphinx apparaat (bijv. eindversterker).
7. Verbind de netsteker met de wandkontaktdoos en schakel de netspanning in met de ON/OFF toets op het *achter*paneel. Op het *voor*paneel gaat nu een rood lampje branden naast de STANDBY toets.
   De versterker schakelt u hierna in het vervolg alleen met deze STANDBY toets in (groen lampje) *en uit* (rood lampje).
8. Kies de gewenste ingang met een van de vijf toetsen rechts op het voorpaneel (of met de nummertoetsen (1 - 0) op de afstandsbediening).
   Regel het volume op het juiste niveau af met de VOLUME draaiknop (of de VOLUME UP/DOWN toetsen van de afstandsbediening).
9. Meer informatie over deze en andere funkties vindt u in de uitgebreide Gebruiksaanwijzing.
10. **Veel luisterplezier met uw Sphinx Project Ten geïntegreerde stereoversterker!**

1. Remove the equipment from the carton and **carefully** remove all packaging materials: the special acrylic finish being very scratch-prone!
   Check the power amp visually: if you detect any defect please contact your distributor immediately.
   Keep all packaging materials: in case of any damage claims and to safely transport the equipment in future.
2. The amplifier should be placed in such a way as to allow sufficient airflow around it, but **never**:
   - on top of a power amplifier or other heat producing equipment,
   - on top or underneath a CD player or other digital equipment,
   - in direct sunlight.

   The amps weighs over 12 kg: so place it on a sturdy support.
3. Connect the loudspeakers to the terminals. Use the best cable quality available (such as Siltech).
4. Connect the other components of your system. The following inputs are available:

BALANCED LINE 2	LINE 2 (cinch)	LINE 1
TUNER	CD	TAPE IN

   LINE 2 can be connected balanced (XLR) or unbalanced (cinch). With the CINCH/BALANCED switch you may select the input used.
5. Connect the TAPE OUT to the inputs of the recorder.
6. Connect the optical CONTROL OUT jack to the CONTROL IN jack of another Sphinx component (e.g. power amp).
7. Connect the power connector to a power receptacle and switch the amp on with the ON/OFF switch on the rear panel. The red LED next to the STANDBY button on the front panel will illuminate.
   From now on you only use the STANDBY button to switch the amp on (green LED) and off (red LED).
8. Select an input with one of the five input select buttons on the righthand side of the front panel (or with the numbered buttons on the remote control). Adjust the sound level with the large VOLUME control or the VOLUME UP/DOWN buttons on the remote control).
9. You will find more information about these and other functions in the User Manual.
10. **We wish you many enjoyable listening hours with your new Sphinx Project Ten Integrated Stereo Amplifier!**

Anschliessen in zehn Schritten..... *Project Ten*

1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie vorsichtig alles Verpackungsmaterial:
   die spezielle Acryl-Oberfläche ist sehr kratzempfindlich!
   Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle äusserliche Mängel: sollten Sie irgendeinen Defekt sehen nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit dem Vertrieb auf.
   Bewahren Sie alles Verpackungsmaterial; im Falle eines Transportschadensersatzanspruches und um das Gerät in der Zukunft sicher transportieren zu können.

2. Der Verstärker sollte in jedem Fall so aufgestellt werden, daß ausreichend Ventilation vorhanden ist, aber nie:
   - auf einem Endverstärker oder anderen Hitze ausstrahlenden Geräten,
   - ober- oder unterhalb eines CD-Spielers oder anderen digitalen Geräten,
   - in direktem Sonnenlicht

   Der Verstärker wiegt mehr als 12 kg, sorgen Sie daher für einen stabilen Standplatz.

3. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Ausgängen. Benutzen Sie qualitativ gutes Lautsprecherkabel (wie zum Beispiel Siltech).

4. Schliessen Sie die anderen Teile Ihrer Anlage an. Die folgenden Eingänge sind vorhanden:

BALANCED LINE 2	LINE 2 (cinch)	LINE 1
TUNER	CD	TAPE IN

   LINE 2 kann balanciert angeschlossen werden (XLR) oder unbalanciert (Cinch). Mit dem CINCH/BALANCED Schalter können Sie den benutzten Eingang wählen.

5. Verbinden Sie TAPE OUT mit den Eingängen an Ihrem Recorder.

6. Verbinden Sie die optische Control Out Buchse mit der Control In Buchse eines anderen Sphinx Geräts.

7. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, und drehen Sie den Lautstärkeregler im entgegengesetzten Uhrzeigersinn auf Null.
   Schalten Sie den Verstärker ein mit dem ON/OFF Schalter an der Rückseite des Geräts.
   Das rote LED neben der Standby-Taste auf der Frontseite des Verstärkers leuchtet auf. Von jetzt an benutzen Sie nur noch den Standby-Schalter um das Gerät ein-oder auszuschalten .

8. Wählen Sie einen beliebigen Eingang mit einer der fünf Drucktasten an der rechten Frontseite des Geräts (oder mit den nummerierten Tasten der Fernbedienung).
   Regeln Sie die Lautstärke mit dem grossen Lautstärkeregler oder den entsprechenden Drucktasten auf der Fernbedienung.

9. Sie finden mehr Informationen über diese und andere Funktionen in der Gebrauchsanleitung.

10. **Wir wünschen Ihnen viele genussvolle Musikstunden mit Ihrem neuen Project Ten Stereo Vollverstärker.**